




Parken in Veghel und unterwegs

Datum Original:

Eigentümer: QESH Manager

Zweck:

Festlegung von Lkw-Parkvorschriften

Anwendungsbereich:

Van den Bosch


Verantwortung:

Geschäftsleitung



Arbeitsweise

Parken in Veghel, Doornhoek



Es gibt ausgewiesene Parkplätze für einzelne Lkw und abgekuppelte Anhänger oder Kombinationen. Parken Sie mit einer Liquid-Bulk-Ladung immer so, dass zwei Fahrgestelle auf 1 Parkplatz passen. Pkw müssen auf den dafür vorgesehenen Plätzen hinter der Leitplanke abgestellt werden.


Parken bei Europoort

Dintelweg 87, Haven 6211

Die Parkmöglichkeiten sind hier sehr begrenzt. Es ist nicht erlaubt, außerhalb der ausgewiesenen Parkplätze zu parken, auf der Straße zu parken oder Anhänger/Fahrgestell auf der Straße abzukuppeln. Auch Übernachtungen sind nicht erlaubt.



Parken in Kranenburg, Im Hammereisen



Parken in Erp

Außer auf dem Parkplatz hinter der Werkstatt ist das Parken in Erp nicht erlaubt.

Parken des Lkw unterwegs

Stellen Sie bei Ihrer Fahrtplanung sicher, dass Sie wissen, wo Sie am besten parken können. Beim Parken kommt es auf eine Reihe von Dingen an:

- Lassen Sie Ihren Lkw möglichst nicht unbeaufsichtigt.
- Versuchen Sie, entlang einer stark befahrenen Straße zu parken, vorzugsweise auf einem belebten und/oder bewachten Parkplatz.
- Parken Sie Ihren Lkw an einem gut beleuchteten und einsehbaren Ort.
- Parken Sie Ihren Lkw so, dass Sie ihn gut sehen können, wenn Sie sich nicht in unmittelbarer Nähe befinden.
- Parken Sie Ihren Lkw so, dass die Gefahr von Beschädigung möglichst gering ist. Stellen Sie Ihren Lkw zum Beispiel nicht ganz vorne in der Parkbucht ab, sondern etwas weiter hinten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ein Kollege gegen Ihr Fahrerhaus stößt.
- Schließen Sie Ihren Lkw ordnungsgemäß ab, schalten Sie eine eventuelle Alarmanlage ein und kontrollieren Sie, ob alle Fenster und Türen fest verschlossen sind.
- Nehmen Sie Wertsachen, Dokumente und Karten immer mit.
- Prüfen Sie bei Ihrer Rückkehr zum Lkw und am Morgen vor der Abfahrt, ob es Anzeichen von Einbruch oder Beschädigung gibt, die nicht bereits vorhanden waren.
- Prüfen Sie die Plomben.
- Prüfen Sie die Twistlocks.
- Kontrollieren Sie die Verriegelung der Sattelkupplung.
- Schauen Sie sich gut um, ob Sie verdächtige Personen oder Dinge sehen, z. B. Personen, die auf einem Parkplatz offenbar nichts zu suchen haben oder sich verdächtig verhalten.
- Gehen Sie vor der Abreise die obligatorische Checkliste durch.

